

## FUSE PREP PLUS

### 1. DESCRIZIONE

Detergente utilizzabile per la membrana Sintofoil quando è sporca o ossidata in superficie a seguito dell'esposizione agli agenti atmosferici.

### 2. CARATTERISTICHE

- Densità 0,9 kg/dm<sup>3</sup>
- Conservazione 1 anno

### 3. IMBALLAGGIO

- Latta da 1 litro
- Cartone da 11 latte
- Trasporto ADR: –
- Punto d'infiammabilità: 24°C

### 4. RESA

- In funzione dei casi specifici

### 5. POSA IN OPERA

- Pulire la zona interessata con uno straccio pulito e imbevuto di Fuse Prep Plus fino a ritrovare l'aspetto iniziale della membrana. Se necessario, effettuare una pulizia preliminare con acqua e sapone, risciacquare e asciugare
- Effettuare la saldatura su membrana pulita e asciutta: è importante assicurarsi che quest'ultima non sia umida se si vuole ottenere una buona saldatura
- Fare riferimento alle specifiche ed alle prescrizioni della Divisione RUBBERFUSE

### 6. SICUREZZA

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera
- Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo l'uso
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza

R - FPP/I.2

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**DIVISIONE RUBBERFUSE**

Via Volta, 9  
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy  
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87  
e-mail: rubberfuse@imper.it

**IMPER ITALIA S.p.A.**  
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy