

**FB - SF SUBSTRATE ADHESIVE (Senza solvente)**



**1. DESCRIZIONE**

Colla a base poliuretanic, senza solvente, per l'adesione delle membrane FB (Fleece-Back, versioni accoppiate con non tessuto di poliestere sulla faccia inferiore) su latero-cemento, legno, metallo, isolanti ed altri supporti adeguati (\*).

(\*). La colla è compatibile a numerosi tipi di supporti e di pannelli isolanti. Un controllo preliminare di compatibilità è tuttavia consigliato.

Si consiglia di consultare il Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

**2. CARATTERISTICHE**

- Contenuto solido 100%
- Densità 1,15 kg/dm<sup>3</sup>
- Conservazione 9 mesi  
(Se immagazzinato a temperature ≤25°C).

**3. IMBALLAGGIO**

- Dati IMO
- ADR n° -
- UN -
- Punto d'infiammabilità >200°C
- Non tossico non inquinante marino

**4. RESA**

- Circa 0,250 kg/m<sup>2</sup> (il consumo può aumentare, su supporti in calcestruzzo o in legno, in funzione della porosità del supporto stesso).

**5. POSA IN OPERA**

- Immagazzinare in un luogo asciutto e fresco. Utilizzare all'esterno, o in ambiente ventilato.
- Posare in opera a temperatura superiore a +5°C. Riscaldare il contenitore nell'acqua calda (50°C) se occorre.
- Il supporto deve essere pulito, asciutto e non inquinato.
- Applicare a rullo in ragione di circa 250 g/m<sup>2</sup>. Mettere la membrana FB a contatto e pressare. (Per favorire l'incollaggio può essere utile spruzzare dell'acqua nebulizzata sulla faccia inferiore della membrana, prima di mettere a contatto con la colla).  
 IMPORTANTE: l'acqua nebulizzata dev'essere spruzzata sul "non tessuto" di poliestere che costituisce la faccia inferiore della membrana, e non sullo strato di colla applicato sul piano di posa. Pressare (con l'ausilio di un rullo pressore) dopo circa 10 minuti dalla posa.
- La presa avviene da 1 a 5 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria.
- Fare riferimento alle specifiche e alle istruzioni della Divisione RUBBERFUSE.

**6. SICUREZZA**

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera
- Non inalare. In caso di sintomi di inalazione consultare un medico
- Incendio: spegnere con acqua o con schiuma carbonica
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza e igiene CE

R - SFAP/I.0

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**DIVISIONE RUBBERFUSE**

Via Volta, 9  
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy  
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87  
e-mail: rubberfuse@imper.it

**IMPER ITALIA S.p.A.**  
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy

[www.imper.it](http://www.imper.it)