

## FB - SF SUBSTRATE ADHESIVE (senza solvente)

### Descrizione

Colla a base poliuretanica, senza solvente, per l'adesione delle membrane sintetiche della serie SINTOFOIL FB e SINTOPLAN RG FB su latero-cemento, legno, metallo, isolanti ed altri supporti adeguati(\*).

**Nota:** (\*) La colla è compatibile a numerosi tipi di supporti e di pannelli isolanti. Un controllo preliminare di compatibilità è tuttavia consigliato. Si consiglia di consultare il Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

### Caratteristiche

#### Contenuto solido

100%

#### Densità

1,15 kg/dm<sup>3</sup>

#### Conservazione

6 mesi (se immagazzinato a temperature  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ).

### Imballaggio

- Dati IMO:
  - ADR n. -
  - UN -
  - Punto d'infiammabilità  $>200^{\circ}\text{C}$
  - Non tossico non inquinante marino

### Resa

Circa 0,250 kg/m<sup>2</sup> (il consumo può aumentare, su supporti in calcestruzzo o in legno, in funzione della porosità del supporto stesso).

### Posa in opera

- Immagazzinare in un luogo asciutto e fresco. Utilizzare all'esterno o in ambiente ventilato.
- Posare in opera a temperatura superiore a  $+5^{\circ}\text{C}$ . Riscaldare il contenitore nell'acqua calda ( $50^{\circ}\text{C}$ ) se occorre.
- Il supporto deve essere pulito, asciutto e non inquinato.
- Applicare a rullo in ragione di circa 250 g/m<sup>2</sup>. Mettere la membrana FB a contatto e pressare. (Per favorire l'incollaggio può essere utile spruzzare dell'acqua nebulizzata sulla faccia inferiore della membrana, prima di mettere a contatto con la colla).

**IMPORTANTE:** l'acqua nebulizzata dev'essere spruzzata sul "non tessuto" di poliestere che costituisce la faccia inferiore della membrana, e non sullo strato di colla applicato sul piano di posa.

Pressare (con l'ausilio di un rullo pressore) dopo circa 10 minuti dalla posa.

- La presa avviene da 1 a 5 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria.
- Fare riferimento alle specifiche e alle istruzioni del Dipartimento Tecnico Imper Italia srl.

## Norme di sicurezza

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera.
- Non inalare. In caso di sintomi di inalazione consultare un medico.
- Incendio: spegnere con acqua o con schiuma carbonica.
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza e igiene CE.

Rev. 02 (10-20)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** - Via Rita Atria, 8  
10079 Mappano (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99  
imper@imper.it • www.imper.it