

FUSE ACTIVATOR K

1. DESCRIZIONE

Attivatore d'adesione utilizzabile per promuovere o migliorare l'incollaggio di sigillanti, adesivi e rivestimenti sulle membrane SINTOFOIL, in poliolefine elastomerizzate a base polipropilenica, TPO/FPA.

2. CARATTERISTICHE

Composizione: resine sintetiche e miscela di solventi organici

Aspetto: liquido trasparente a bassa viscosità

Contenuto in solidi: 2,5 - 4%

3. IMBALLAGGIO

- Latte da 0,85 kg
- Scatole di cartone da 12 pz.
- Trasporto ADR: -

4. CAMPI D'IMPIEGO

- Specifico per l'adesione del RUBBER SEALANT sui profili in lamiera preaccoppiata con Sintofoil, nella sigillatura delle terminazioni perimetrali dei manti impermeabili.
- Idoneo per favorire l'adesione sul Sintofoil di colle a base poliuretanica.
- Generalmente efficace con molti tipi di adesivi e sigillanti: la compatibilità e l'applicabilità di adesivi, sigillanti e rivestimenti utilizzabili devono tuttavia essere previamente verificate e autorizzate dai servizi tecnici della IMPER ITALIA SPA.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione delle superfici: dopo le preventive operazioni di pulizia, eventualmente effettuate con l'ausilio di FUSE PREP PLUS, le superfici devono essere asciutte.

Applicazione: applicare a tampone uno strato sottile di attivatore in ragione di circa 30-50 g/mq. Attendere circa 20-30 minuti per consentire l'evaporazione del solvente. Applicare quindi l'adesivo o il sigillante, compatibile.

Applicazione dell'adesivo, sigillante, rivestimento: applicare l'adesivo, sigillante, o rivestimento seguendo le modalità tipiche del prodotto.

6. SICUREZZA

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera
- Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo l'uso
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza

R -FAK-1.1

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RUBBERFUSE

Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: rubberfuse@imper.it

IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy