

PASTA PVC-P

1. DESCRIZIONE

Pasta sigillante a base di resine sintetiche in solventi organici.
 È principalmente utilizzabile per la sigillatura delle giunzioni delle membrane in PVC-P della serie SINTOPLAN, dopo la saldatura ad aria calda.

2. CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido di colore grigio, a bassa viscosità
Densità: 0.85 – 0.95 g/cm³
Conservazione: conservare le confezioni ben chiuse in ambiente fresco e ventilato, a temperature comprese fra +5 e +25°C

3. IMBALLAGGIO

Latte da 2,5 Litri

Trasporto: ADR / RID = UN 1133 – Classe 3 – Packaging group II
 IMDG = UN 1133 – Classe 3.2 – Packaging type II
 ICAO / IATA = UN 1133 – Classe 3 - Packaging type II

4. RESA

1 Litro / 125 m di sigillatura

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione delle superfici:

dopo le preventive operazioni di pulizia le superfici devono essere asciutte

Applicazione:

utilizzare preferibilmente un erogatore munito di beccuccio; per evitare “ostruzioni” o “gocciolamenti” pulire regolarmente il beccuccio dell'erogatore. Le fasi di saldatura, controllo e sigillatura devono essere eseguite durante la stessa giornata.

Precauzioni durante l'applicazione:

il prodotto rilascia vapori infiammabili; tali vapori sono più pesanti dell'aria e possono accumularsi in basso; applicare all'aperto o in locali dotati di adeguata ventilazione; evitare di mangiare, bere, fumare durante l'utilizzo; lavarsi bene le mani prima del consumo di cibo.

6. NORME DI SICUREZZA

- Prodotto altamente infiammabile
- Utilizzare indumenti di protezione personale adeguati
- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente e consultare un medico
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera
- Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo l'uso
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza

R - PRC/I.0

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RUBBERFUSE

Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: rubberfuse@imper.it

IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy

www.imper.it