

FLASHING SUBSTRATE ADHESIVE

1. DESCRIZIONE

Colla a contatto, a base di elastomeri, utilizzata per far aderire le membrane Sintofoil (versioni prive del non tessuto d'accoppiamento sulla faccia inferiore) su latero-cemento, legno, metalli, ed altri supporti adeguati (*).

(*) La colla Flashing Substrate Adhesive è compatibile con la maggior parte dei supporti resistenti ai solventi. Un controllo preliminare di compatibilità è tuttavia consigliato. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

2. CARATTERISTICHE

- Contenuto solido 43 %
 - Viscosità (20°C) 2.500 m Pa s
 - Densità 0,865 kg/dm³
 - Conservazione 1 anno
- (Immagazzinare in luogo asciutto e fresco, con temperature non superiori a 25°C).

3. IMBALLAGGIO

- Secchiello da 20 kg, 24 secchielli per pallet
- Dati IMO "colla liquida infiammabile"
- ADR n° 3
- UN 1133
- Indice Kemmler 33
- Gruppo III
- Punto di infiammabilità <23°C

4. RESA

0,4 - 0,6 kg/m², (Il consumo può aumentare, su supporti in calcestruzzo o in legno, in funzione della porosità del supporto stesso).

5. POSA IN OPERA

- Utilizzare all'esterno o in ambiente ventilato
- Utilizzare ad una temperatura superiore a +5°C (riscaldare il secchiello in acqua calda a circa 50°C, se necessario)
- Il supporto dovrà essere pulito, asciutto e non inquinato
- Mescolare prima dell'uso
- Applicare la colla sia sul supporto, sia sulla membrana in uno strato sottile e regolare steso con rullo o pennello, evitando gli accumuli. Lasciare asciugare. Dopo aver controllato col dito, mettere la membrana a contatto del supporto e premere
- Non diluire. Pulire gli utensili con acetato di etile, o con benzina
- Far riferimento alle specifiche ed alle prescrizioni della Divisione RUBBERFUSE

6. SICUREZZA

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera
- Non inalare. In caso di sintomi di inalazione consultare un medico
- Incendio: spegnere con acqua o con schiuma carbonica
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza

R - FSA/I.1

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RUBBERFUSE

Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: rubberfuse@imper.it

IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy